

Stručná príručka



www.sar-tick.com

Tento produkt spĺňa platný národný limit hodnoty SAR 1,6 W/kg. Konkrétne maximálne hodnoty SAR nájdete na strane 19 tejto používateľskej príručky.

Pri prenášaní tohto produktu alebo pri jeho používaní počas nosenia pri tele používajte schválené príslušenstvo (ako napríklad púzdro) alebo zachovajte vzdialenosť 1,0 cm od tela, aby bola zaistená kompatibilita s požiadavkami na ochranu pred rádiovými frekvenčnými žiarením. Uvedomte si, prosím, že tento produkt môže generovať žiarenie aj v čase, keď netelefonujete.

Mobilný telefón je v súlade s požiadavkami štandardu EN 60950-1: 2006 dodatok A12: 2011. Ak je hlasitosť nastavená na úroveň vyššiu než 4, zobrazí sa upozornenie. Ak užívateľ stlačí v rámci upozornenia ľavé funkčné tlačidlo, je možné hlasitosť zvýšiť. Telefón každých 20 hodín počúvania informáciu niekoľkokrát zopakuje.



CHRÁŇTE SVOJ SLUCH

Ak chcete predísť riziku poškodenia sluchu, nepočúvajte hudbu dlhší čas so zvýšenou hlasitosťou. Dbajte na opatnosť hlavne vtedy, ak držíte telefón pri uchu a používate reproduktor.



ALCATEL
onetouch.

Slovensky – CJB1CB3ALARA

4 Rádio



Telefón je vybavený rádiom. Túto aplikáciu môžete používať ako tradičné rádio s uloženými kanálmi. V rozhraní rádia FM môžete stlačením klávesy spustiť/pozastaviť prehrávanie aktuálneho kanálu. Stlačením kláves a môžete nastaviť hlasitosť.

5 História hovorov.....



Históriu hovorov otvorte stlačením klávesy na úvodnej obrazovke alebo stlačením klávesy a výberom ikony v ponuke.


V tejto ponuke nájdete celú históriu hovorov.

6 Budík



Váš telefón je vybavený zabudovaným budíkom s funkciou odloženého budenia.

Váš mobilný telefón



- | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | Ľavé funkčné tlačidlo | 7 | Tichý režim |
| 2 | Zoznam hovorov (úvodná obrazovka) | 8 | Navigačné tlačidlo: Hlavná ponuka/potvrdenie voľby |
| 3 | Uskutočnenie hovoru | 9 | Zvýšiť hlasitosť |
| 4 | Odkazová schránka (dlhé stlačenie) | 0 | Znížiť hlasitosť |
| 5 | Zamknutie (dlhé stlačenie) | 1 | Nová správa SMS |
| 6 | Pravé funkčné tlačidlo | 2 | Budík |
| 7 | Zapnutie/vypnutie telefónu | | |
| 8 | Ukončenie hovoru | | |

1.1 Tlačidlá



Navigačné tlačidlo
Potvrdenie výberu (stlačte stred tlačidla)



Uskutočnenie hovoru
Zobrazenie zoznamu hovorov (úvodná obrazovka)



Zapnutie/vypnutie telefónu (dlhé stlačenie)
Ukončenie hovoru
Návrat na úvodnú obrazovku



Ľavé funkčné tlačidlo



Pravé funkčné tlačidlo



Volanie do hlasovej schránky (dlhé stlačenie)



Na úvodnej obrazovke
- Stlačenie: zadanie nuly
- Stlačenie a podržanie: zadanie symbolu +. Symbol „+“ sa používa pri vytáčaní čísel v medzinárodnom formáte.



V režime úprav:
- Dlhé stlačenie: zadanie 0 (číslíce)



Na úvodnej obrazovke
- Stlačenie: zadanie symbolu „*“
- Dlhé stlačenie: zamknutie klávesnice

V režime úprav:

- Stlačenie: zmena spôsobu zadávania textu
- Dlhé stlačenie: zmena jazyka zadávania textu



Na úvodnej obrazovke
- Stlačenie: zadanie symbolu „#“
- Stlačenie a podržanie: aktivácia/deaktivácia tichého režimu

V režime úprav:

- Stlačenie: vloženie medzery
- Dlhé stlačenie: otvorenie tabuľky symbolov

1.2 Ikony na úvodnej obrazovke



Úroveň nabitia batérie.



Tichý režim: telefón nezvoní, nepípa ani nevibruje.



Režim Lietadlo.



Sú pripojené slúchadlá.



Je nastavený budík.



Zmeškané hovory.



Úroveň sily signálu.



Neprečítané správy SMS.



Úložisko správ je zaplnené.



Presmerovanie hovorov.

2 Začínáme.....

2.1 Nastavenia

Zloženie a nasadenie zadného krytu




Vybratie a vloženie batérie



Vloženie a vybratie karty SIM



Nabíjanie batérie



Nabíjačku pripojte k telefónu a do elektrickej zásuvky.

- Ak je batéria úplne vybitá, môže začatie nabíjania trvať až 20 minút.
- Nezasuvajte zástrčku do sieťovej zásuvky násilím.
- Pred pripojením nabíjačky sa uistite, že je batéria správne vložená.
- Na nabíjanie použite sieťovú zásuvku, ktorá sa nachádza blízko telefónu a je ľahko prístupná (nepoužívajte predlžovacie káble).
- Pri prvom použití telefónu nabíjate batériu do plnej kapacity (nabíjanie bude trvať približne 3 hodiny). Odporúčame vám vždy nabíjať batériu do plnej kapacity ().
- Na zníženie spotreby elektrickej energie a zamedzenie plytvania energiou po nabití batérie do plnej kapacity odpojte nabíjačku zo zásuvky, skráťte čas podsvietenia a pod.



Nabíjanie je dokončené, keď sa zastaví animovaná indikácia.

2.2 Zapnutie telefónu

Podržte stlačené tlačidlo , pokiaľ sa telefón nezapne.

2.3 Vypnutie telefónu

Keď je zobrazená úvodná obrazovka, podržte klávesu .

3 Denník hovorov.....

3.1 Hovor

Zadajte požadované číslo a stlačením tlačidla zahájte hovor. Ak urobíte chybu, môžete nesprávne čísloce zmazať stlačením tlačidla . Pre ukončenie hovoru stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie tiesňového volania

Ak je váš telefón v oblasti pokrytej signálom, zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre uskutočnenie tiesňového volania. Tiesňové volanie je možné vykonať aj vtedy, ak nedošlo k vloženiu karty SIM, zadaniu kódu PIN alebo odomknutiu klávesnice.

3.2 Vyzdvihnutie odkazov v odkazovej schránke ⁽¹⁾

V tejto ponuke nájdete odkazovú schránku ku karte SIM.

3.3 Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore prijmite hovor stlačením tlačidla a potom ho ukončíte stlačením tlačidla .

3.4 Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru môžete používať adresár, kalendár, textové správy atď., a to bez prerušenia prebiehajúceho hovoru.

7.6 Služby

Služba STK slúži ako sada nástrojov karty SIM. Tento telefón podporuje funkciu služieb karty SIM. Dostupné služby závisia od karty SIM a siete. Ponuka služieb sa automaticky pridá do ponuky telefónu, ak sú dané služby podporované sieťou a kartou SIM.

8 Správy



Ak chcete napísať textovú správu, vyberte v hlavnej ponuke možnosť „Správy“. Zadajte správu a odošlite ju príjemcovi v adresári karty SIM. Ak chcete počas písania správy získať prístup ku všetkým možnostiam správ, vyberte položku „Možnosti“.



Niektoré znaky (s diakritikou) môžu mať za následok nárast veľkosti správy SMS. Výsledkom môže byť odoslanie niekoľkých správ SMS.

9 Profily



Mobilný telefón ponúka niekoľko užívateľských profilov, pomocou ktorých si môžete prispôbiť určité nastavenia konkrétnym udalostiam a prostrediam.

10 Hry.....



Tu nájdete niekoľko jednoduchých hier.

11 Kontakty



11.1 Správa kontaktov

Zoznam kontaktov otvorte stlačením klávesy na úvodnej obrazovke alebo stlačením klávesy a výberom ikony v ponuke. V tejto ponuke nájdete všetky kontakty.

11.2 Pridať kontakt

Vyberte možnosť „Nový kontakt“ a potom kontakt uložte do telefónu alebo na kartu SIM.

12 Nastavenia.....



V hlavnej ponuke vyberte možnosť a potom výberom požadovanej funkcie uskutočnite požadované vlastné nastavenia telefónu: Nastavenie telefónu, Nastavenie hovorov, Sieť, Zabezpečenie, Obnoviť továrenské nastavenie.

13 Režim zadávania textu

Tento režim umožňuje zadávať text výberom písmena alebo postupnosti znakov priradených určitej klávese. Opakovaným stlačením tlačidla zvýrazníte požadovaný znak. Po uvoľnení tlačidla bude zvýraznený znak vložený do textu.

⁽¹⁾ Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť služby.

